

ARGAMASSA COLANTE REFRATÁRIA

INDICAÇÃO

A **Argamassa Colante Refratária BELLAMASSA**, é indicada para assentar tijolos refratários em churrasqueiras, lareiras e fornos.

PREPARO DA BASE

A base onde serão assentados os tijolos refratários deverá estar nivelada, curada, limpa, firme, isenta de poeira e gordura, restos de tinta e eflorescência. Peças de alumínio devem ser protegidas, pois ao entrar em contato com a argamassa, podem manchar.

PREPARO DA ARGAMASSA

Em um recipiente limpo, sem vazamentos, protegido do sol, vento e chuva, misture bem o conteúdo da embalagem antes de adicionar água. Para cada pacote de 5 kg de Argamassa Colante Refratária Bellamassa, adicione aproximadamente 1 litro de água. Adicione a água lentamente, misturando energicamente, para impedir a formação de grumos ou torrões. Continue misturando até que a argamassa apresente um aspecto pastoso e homogêneo.

Prepare somente a quantidade a ser utilizada por um período máximo de duas horas. (Este período poderá ser reduzido com a elevação da temperatura).

Como alternativa manual, utilize o processo de mistura mecânica, que facilita o processo de mistura.

Durante este período de duas horas, não adicione mais água ou outro produto, apenas reamassar antes da aplicação. Descartar o produto que não foi utilizado após duas horas do preparo.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

Utilizar desempenadeira metálica de 8 mm em bom estado. Com o lado liso da desempenadeira metálica, aplicar uma camada de 5 à 10 mm de Argamassa Colante Refratária Bellamassa. A seguir, passe a desempenadeira com o lado dentado levemente inclinado formando os cordões. Dependendo da variação das condições

climáticas (temperatura, vento e umidade do ar), pode ocorrer alteração do tempo em aberto da argamassa. Nesse caso, é recomendável a aplicação de panos menores.

Toda a argamassa aplicada ou que ainda estiver no recipiente, se apresentar esbranquiçada com formação de película (ao ser tocada com o dedo, não deixar marca na pele), deverá ser substituída.

A argamassa, os tijolos refratários e a área assentada, deverão ser protegidos do sol e da chuva durante a aplicação.

APLICAÇÃO DOS TIJOLOS REFRACTÁRIOS

Em todos os tijolos refratários aplicar argamassa sobre o verso do mesmo, com desempenadeira dentada. Recomendamos utilizar juntas de 0,5 mm de largura e que não sejam preenchidas com nenhum tipo de rejuntamento. Aplicar o tijolo refratário pressionando-o sobre os cordões de argamassa, utilizando um martelo de borracha, bater no mesmo até nivelar a peça. Em seguida, se ocorrer, retirar o excesso de argamassa das juntas e limpar a superfície do tijolo refratário com um pano limpo e umedecido.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Observe as recomendações do fabricante dos tijolos refratários, quanto aos tamanhos das juntas entre as peças, mas nunca rejuntar as juntas.

Para a limpeza dos tijolos refratários, não utilize ácidos, utilize somente produtos específicos e adequados.

Substituir a desempenadeira metálica quando apresentar 1,5 mm de desgaste.

LIBERAÇÃO PARA TRÁFEGO

Proteger da ação da chuva e do sol por 48 horas as áreas que foram assentadas. Aguardar 21 dias para utilizar o ambiente assentado com Argamassa Colante Refratária Bellamassa.

DADOS TÉCNICOS

Argamassa industrializada classificada conforme NBR 14081.

Superfícies desempenadas: 6 kg/m².

Superfícies não desempenadas: 8 à 10 kg/m².

Composição: Cimento cinza, areia quartzosa, polímeros, argila e aditivos químicos não tóxicos.

Cor: Cinza

VALIDADE, ARMAZENAMENTO E EMBALAGEM

Em sua embalagem original e fechada, validade de 12 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem.

Armazenar sobre estrados elevados do solo, em local seco e arejado, em pilhas com 1,50m de altura.

Embalagem fardos de 20kg, contendo 4 pacotes de 5kg.

CUIDADOS

Utilize óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.

Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante e aplique creme hidratante.

Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado.

IMPORTANTE

Este produto atende as normas de controle de qualidade e características técnicas, entretanto sua qualidade final está diretamente associada e dependente da forma de aplicação e utilização descritas nesta embalagem.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos causados pelo uso indevido do produto, ou pela inobservância das instruções contidas na embalagem.
